

Пожарная каска Dräger HPS 7000

Пожарная каска Dräger HPS 7000 устанавливает новые стандарты: современный динамичный дизайн, эргономичная форма и разнообразные компоненты делают эту каску мультифункциональным системным решением. Благодаря этому каска обеспечивает оптимальную защиту при любых операциях.



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ЛЮБОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Для удовлетворения этого требования каска Dräger HPS 7000 разрабатывалась в тесном сотрудничестве с заказчиками во всем мире. Два корпуса каски для размеров головы от 50 до 66 см дают широкие возможности подгонки к индивидуальной форме головы и лица. Кроме того, при весе базовой версии около 1380 г каска является одной из самых легких в своем классе. Помимо комфортабельной подвесной системы из приятных для кожи гипоаллергенных и гибких материалов, Dräger HPS 7000 выделяется, прежде всего, удобством ношения и применения.

СЕКРЕТ УДОБСТВА – В РЕГУЛИРОВКЕ

Мягкая 4-точечная ременная система обеспечивает надежную и простую подгонку к любой форме головы. Оптимальный баланс каски индивидуально регулируется в затылочной и подбородочной области. Кроме того, комфортную посадку каски обеспечивает мягкая прокладка из материала Nomex®. Встроенная комфортная сетка оголовья позволяет регулировать высоту положения и поддерживать приятный микроклимат в каске. С помощью

легкодоступного регулировочного колесика с фиксатором на внешней стороне корпуса можно быстро подгонять каску под размер головы даже во время работы во влажных и толстых перчатках.

ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА

Эргономичная форма каски позволяет равномерно распределять вес, снижая тем самым нагрузку на затылочные мышцы. Современное удлиненное забрало обеспечивает неограниченную защиту лица и высочайшее качество обзора. При работе в химзащитном костюме предусмотрено постоянное крепление забрала. Надежной альтернативой является встраиваемое и индивидуально регулируемое укороченное забрало с мягким защитным обрамлением. При этом оба забрала оставляют достаточно пространства для одновременного использования корректирующих очков или маски. К тому же пожарная каска - это не просто часть оборудования, а ваш личный опознавательный знак. Поэтому вы можете подобрать каску по вашим желаниям: от одного из множества цветовых вариантов до индивидуальной эмблемы для передней накладки каски.



Dräger HPS 7000 базовая версия с удлиненным забралом





ИННОВАЦИОННЫЙ СИСТЕМНЫЙ ДИЗАЙН

Являясь поставщиком комплексных системных решений, Dräger устанавливает новые масштабы сочетаемости своих продуктов. При этом универсальная и индивидуально регулируемая система крепления масок Dräger HPS 7000 позволяет создать высокопроизводительную и надежную комбинацию маскакаска. Использование полнолицевой маски FPS 7000, встроенного устройства связи для масок FPS 7000 COM-PLUS и дыхательного аппарата со сжатым

воздухом серии PSS обеспечивает оптимальную совместимость всей системы. Легкий светодиодный фонарь, встраиваемый в корпус каски, полностью освещает всю рабочую область. Он расположен по центру передней накладки и снабжен эффективной противоослепляющей защитой и интеллектуальной системой управления питанием. К подвесной системе могут крепиться разнообразные гарнитуры для различных радиостанций. Это гарантирует надежную связь даже в условиях повышенного шума.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ

Несмотря на небольшой вес, Dräger HPS 7000 относится к самым надежным каскам в своем классе. Изготовленный из композитного материала, внешний корпус каски в сочетании с внутренней оболочкой из полиуретана надежно защитит вас от теплового и механического воздействия. Армированный стекловолокном и арамидной тканью пластик надежно противостоит экстремальным температурам.

ФОНАРЬ КАСКИ НРЅ 7000 (ОПЦИЯ)

Встраиваемый светодиодный фонарь мошностью 3 Вт

ПЕРЕДНЯЯ НАКЛАДКА

Матово-черного цвета или цвета каски, с/без светоотражающей пленки и маркировки

АДАПТЕР ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ

Для установки различных систем связи

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ФОНАРЯ (ОПЦИЯ)

Держатель для фонаря (опция) Для крепления внешнего фонаря, справа/слева



КОРПУС КАСКИ

Из термостойкого композитного материала

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Гипоаллергенные моющиеся материалы

ГОЛОВНЫЕ РЕМНИ

Регулируемый подбородочный и шейный ремень с мягкой прокладкой из Nomex®



Dräger HPS 7000

Базовая версия с удлиненным забралом и короткой защитной пелериной из Nomex®



Dräger HPS 7000 PRO

со стандартной передней накладкой со светоотражающей пленкой и логотипом, с укороченным забралом



Dräger HPS 7000 PRO

С укороченным забралом, длиненным забралом, встраиваемым фонарем и защитной пелериной голландского типа

УДЛИНЕННОЕ ЗАБРАЛО

Встраиваемое, бесцветное (антиабразивное или золотистое покрытие в качестве опции)

УКОРОЧЕННОЕ ЗАБРАЛО (ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ PRO)

Встраиваемое, бесцветное (антиабразивное или золотистое покрытие в качестве опции)

АДАПТЕР ДЛЯ МАСОК, КРЕПЯЩИХСЯ К КАСКЕ

Регулируемое универсальное крепление адаптера маски

РЫЧАЖОК УКОРОЧЕННОГО ЗАБРАЛА

Двустороннее управление укороченным забралом

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ПОЛОСЫ (ОПЦИЯ)

Из огнестойкого материала, серебристого цвета РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЕСИКО

Для подгонки под размер головы снаружи

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАЩИТНОЙ ПЕЛЕРИНЫ

Крепление различных видов защитных пелерин посредством кнопочной системы

Он способен выдержать даже сильнейшее тепловое излучение и воздействие пламени при вспышке. Забрала из термостойкого полиэфирсульфона надежно защитят ваши глаза и лицо от высоких температур, летящих частиц и жидких химикатов

ВОПЛОЩЕНИЕ ЛЮБЫХ ЖЕЛАНИЙ

Общий пакет предложения Dräger дополняет обширная программа дополнительных принадлежностей. Светоотражающие полосы позволяют различить пожарного в условиях плохой видимости и обеспечивают индивидуальную идентификацию. В сочетании с вашей защитной одеждой разнообразные модели пелерин надежно защитят вас со спины. Справа или слева к каске с помощью адаптеров крепятся внешние фонари. Чехол из Nomex® защитит вашу каску в любой учебной ситуации и повысит ее прочность. Мешок и сумка для каски обеспечат безопасное хранение и транспортировку каски.

готовность в один момент

Благодаря минимуму конструктивных элементов каска Dräger HPS 7000 чрезвычайно легко и эффективно обслуживается. Для установки и снятия всей подвесной системы требуется лишь

несколько манипуляций. Вы можете быстро и просто заменить отдельные компоненты при помощи стандартного инструмента. Все составные части каски очищаются и дезинфицируются обычными чистящими средствами вручную или в промышленной стиральной машине.

выдающийся дизайн

Пожарная каска Dräger HPS 7000 была отмечена двумя главными наградами в области дизайна:

- iF product design award 2014
- red dot design award 2013

Они считаются наиболее авторитетными международными наградами в области дизайна и учитывают не только высокое качество дизайна, но и такие аспекты, как безопасность, эргономичность, функциональность, уровень инновационности и экологичность.

Решение жюри ,red dot' было обосновано следующим образом: "Исключительно легкая пожарная каска Dräger HPS 7000 может быть отрегулирована под любой размер головы, обеспечивая удобную посадку и повышенный уровень безопасности."



с патентуемой системой быстрой регулировки



Dräger HPS 7000 PRO с защитной пелериной голландского типа из Nomex® и внешним фонарем

Принадлежности

ЗАЩИТНАЯ ПЕЛЕРИНА | ФОНАРЬ | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ФОНАРЯ

Фонари Dräger обеспечивают необычайно яркий

Система застежек позволяет быстро и надежно прикрепить любую пелерину.



Алюминий / Nomex® Алюминизированное покрытие с полклалкой из Nomex® III



из Nomex®/арамида специально для пожарных операций

внутри зданий, устойчивая к воздействию различных

Nomex® Короткая и плотно прилегающая, Nomex® c фторуглеродом


свет, отличаются особой легкостью и прочностью.



Фонарь Dräger PX1 LED Мощный фонарь с новой светодиодной технологией



Держатель для фонаря **HPS 7000** Для крепления внешнего фонаря



Dräger

Сумка для каски Легкая тканевая сумка для хранения и переноски каски

кислот и щелочей



Мешок для стирки Лля очистки HPS 7000 в стиральной машине



Фонарь каски HPS 7000, светодиодный встраиваемый



Чехол для каски Для механической защиты каски при использовании



Сумка для каски для транспортировки и хранения до 2 касок с принадлежностями

ПЕРЕДНЯЯ НАКЛАДКА | РЕМОНТНЫЙ ЛАК

Передние накладки предлагаются в различных цветовых исполнениях корпуса каски- см. иллюстрации ниже.



R 79 -249 -242 -241 -245 -243 -248 -276 -244 -246

накладки)

Ремонтный лак (Для подбора цвета см. передние

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защиту пользователя дополняют следующие принадлежности.



Длинное забрало PESU Предлагаются следующие версии: бесцветное / бесцветное, с антиабразивным покрытием / с золотистым напылением



Укороченное забрало PESU Предлагаются следующие версии: бесцветное/ бесцветное, с антиабразивным покрытием / тонированное



Средство против запотевания Для всех забрал



Дополнительный мягкий вкладыш Для размеров головы 50 - 51



Кольцо адаптера для Savox-Coms

Dräger HPS 7000:

со встроенным длинным забралом (бесцветным), укомплектована передней накладкой матового черного цвета, без встроенного укороченного забрала, без адаптера маски и без опции для крепления внешнего фонаря. Каска может дооснащаться встраиваемым фонарем HPS 7000 (опция).

Dräger HPS 7000 PRO:

со встроенным длинным забралом (бесцветным) и укороченным забралом (бесцветным), укомплектована передней накладкой матового черного цвета или цвета каски, с адаптером маски и опцией для крепления внешнего фонаря или встраиваемого фонаря каски HPS 7000. Включая светоотражающие полосы (в стандартной комплектации серебристого цвета) на задней стороне каски.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger HPS 7000, с передней накладкой матового черного цвета		Код заказа Н1	Код заказа Н2
Dräger HPS 7000 люминесцирующий		R 79 170	R 79 400
Dräger HPS 7000 белый		R 79 171	R 79 401
Dräger HPS 7000 красный		R 79 172	R 79 402
Dräger HPS 7000 люминесцентный желтый		R 79 173	R 79 403
Dräger HPS 7000 желтый цинк		R 79 174	R 79 404
Dräger HPS 7000 люминесцентный оранжевый		R 79 175	R 79 405
Dräger HPS 7000 сигнальный синий		R 79 176	R 79 406
Dräger HPS 7000 черный		R 79 177	R 79 407
Dräger HPS 7000 белый алюминий		R 79 178	R 79 408
Dräger HPS 7000 хром		R 79 179	R 79 409
Dräger HPS 7000 PRO, с корпусом каски и передней накладкой од	ного цвета		_
Dräger HPS 7000 PRO люминесцирующий/люминесцирующий		R 79 180	R 79 410
Dräger HPS 7000 PRO белый/белый		R 79 181	R 79 411
Dräger HPS 7000 PRO красный/красный		R 79 182	R 79 412
Dräger HPS 7000 PRO люминесцентный желтый/люминесцентный же	елтый <u> </u>	R 79 183	R 79 413
Dräger HPS 7000 PRO желтый цинк/желтый цинк		R 79 184	R 79 414
Dräger HPS 7000 PRO люминесцентный оранжевый/люминесцентны	й оранжевый	R 79 185	R 79 415
Dräger HPS 7000 PRO сигнальный синий/сигнальный синий		R 79 186	R 79 416
Dräger HPS 7000 PRO черный/черный		R 79 187	R 79 417
Dräger HPS 7000 PRO белый алюминий/белый алюминий		R 79 188	R 79 418
Dräger HPS 7000 PRO xpom/xpom		R 79 189	R 79 419
Dräger HPS 7000 PRO, с передней накладкой матового черного цв	ета		
Dräger HPS 7000 PRO люминесцирующий/матовый черный		R 79 250	R 79 420
Dräger HPS 7000 PRO белый/матовый черный		R 79 25	R 79 421
Dräger HPS 7000 PRO красный/матовый черный		R 79 252	R 79 422
Dräger HPS 7000 PRO люминесцентный желтый/матовый черный		R 79 253	R 79 423
Dräger HPS 7000 PRO желтый цинк/матовый черный	<u> </u>	R 79 254	R 79 424
Dräger HPS 7000 PRO люминесцентный оранжевый/матовый черный	И	R 79 255	R 79 425
Dräger HPS 7000 PRO сигнальный синий/матовый черный		R 79 256	R 79 426
Dräger HPS 7000 PRO черный/матовый черный		R 79 257 R 79 258	R 79 427 R 79 428
Dräger HPS 7000 PRO белый алюминий/матовый черный Dräger HPS 7000 PRO хром/матовый черный		R 79 259	R 79 429
Другие исполнения Dräger HPS 7000 PRO предоставляются по запросу с указанием		R 79 190	R 79 390
конкретного заказного номера изделия			
Принадлежности / запасные части			
Защитная пелерина, Nomex®/алюминий		R 79 145	R 79 145
Защитная пелерина, Nomex®, короткая		R 79 146	R 79 146
Защитная пелерина, Nomex®, сплошная (голландский тип), 3-слойная		R 79 147	R 79 147
Фонарь каски HPS 7000, светодиодный, встраиваемый		R 79 013	R 79 013
Для HPS 7000 и HPS 7000 PRO при установке встраиваемого свето, необходимо дополнительно заказать: монтажный комплект для крепл		R 79 226	R 79 226
HPS 7000 к передней накладке	4		
Держатель для фонаря HPS 7000 (для фонарей Dräger PX 1)		R 79 129	R 79 129
Фонарь каски Dräger PX 1 LED		R 63 250	R 63 250
Длинное забрало HPS 7000 PESU, бесцветное		R 79 239	R 79 463
Длинное забрало HPS 7000 PESU AS (с антиабразивным покрытием), бесцветное		R 79 260	R 79 464
Длинное забрало HPS 7000 PESU, с золотистым покрытием		R 79 262	R 79 465
Укороченное забрало HPS 7000 PESU, бесцветное		R 79 231	R 79 460
Укороченное забрало HPS 7000 PESU AS (с антиабразивным покрытием), бесцветное Укороченное забрало HPS 7000 PESU, тонированное		R 79 267 R 79 270	R 79 461 R 79 444
		(в процессе подготовки)	(в процессе подготовки)
Светоотражающие полосы, для крепления к каске сзади	серебристый	R 79 284	R 79 466
	красный	R 79 141	R 79 467
	желтый	R 79 142	R 79 468
	синий	R 79 143	R 79 469
	оранжевый	R 79 169	R 79 470
Светоотражающие полосы, знаки различия		R 79 006	R 79 006
Мягкий вкладыш для размера головы 50/51 (для уменьшения оголовья)		R 79 277	R 79 277
Кольцо адаптера для Savox-Coms R		R 56 828	R 56 828
Мешок для каски		R 79 282	R 79 282

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

	Код заказа Н1	Код заказа Н2
Защитный чехол для каски	R 79 279	R 79 279
для транспортировки и хранения до 2 касок с принадлежностями	R 58 555	R 58 555
Средство против запотевания	R 56 542	R 56 542
Мешок для стирки	65 70 003	65 70 003
Передние накладки всех цветов касок	по запросу	по запросу
Ремонтный лак, комплекты для касок всех цветов (за исключением хрома)	по запросу	по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер	Корпус каски двух размеров, H1: для размера головы 52 – 60 и опционально для 50/51 (при использовании дополнительного мягкого вкладыша), H2: для размера головы 56 – 64/66,		
·			
	с пошаговой регулировкой колесиком		
Bec	HPS 7000-H1: прибл. 1380 г (±5 %) HPS 7000-H2: 1680 г (±5 %)		
	HPS 7000 PRO-H1: прибл. 1580 г (±5 %) HPS 7000 PRO-H2: 1880 г (±5 %)		
Материал корпуса	Композитный материал, состоящий из армированного стекловолокном пластика (PA-GF) и дополнительно усиленный арамидной тканью, термостойкий		
Цвета	см. спецификацию заказа		
Адаптер для масок, крепящихся к каске (только для версии PRO)	Возможность установки всех адаптеров масок, например, Dräger FPS® 7000, 4 положения регулировки		
Подвесная система	Огнестойкая моющаяся 4-точечная ременная система из Nomex, головной ремень из эко-кожи, несущее кольцо с системой быстрой регулировки (подана заявка на получение патента), установка комфортной сетки оголовья, рычажок фиксации удлиненного забрала и адаптер системы связи		
Удлиненное забрало	Полиэфирсульфон 2,5 мм, с антиабразивным покрытием (опция), аттестовано согласно EN 14458:2004 с опциями -40 °C, T, K, Ώ, УФ 2-4, ИК 4-4 в зависимости от исполнения: прозрачный, прозрачный с антиабразивным покрытием или с золотым напылением		
Укороченное забрало	Полиэфирсульфон 2,5 мм с мягкой защитой кромок, с антиабразивным покрытием (опция), аттестован		
(только для версии PRO)	согласно EN 14458:2004 с опциями -40 °C, T, K, 'Ω в зависимости от исполнения: прозрачный или		
	прозрачный с антиабразивным покрытием, фиксируемый в двух положениях		
Аттестации каски	EN 443:2008 (Тип В 3b, C, E2, E3, -40 °C), комбинация маска-каска соответствует DIN 58610		
Фонарь каски HPS 7000			
Материал	армированный стекловолокном пластик (PA-GF), термостойкий		
Размеры (Ш × В × Д)	прибл. 55 мм × 43 мм × 105 мм		
Bec	с батареями: прибл. 125 г, без батарей прибл.: 80 г		
Технология освещения	Power-LED, уровень освещения 1: прибл. 43 Лм, уровень освещения 2: прибл. 25 Лм		
Источник питания	2 AA/LR6/MN1500 щелочные батареи, интеллектуальная система управления питанием		
Продолжительность работы от одного комплекта батарей	Уровень освещения 1: прибл. 5 часов, уровень освещения 2: прибл. 11 часов		
Класс защиты	IP67		
Аттестация фонаря каски HPS 7000	IECEx: Ex ib IIC T4/T3 Gb		
	ATEX: II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb		

Дистрибьютор компании Dräger

3АО "Концерн - Энергомаш" РА, г. Ереван, пр. Азатутяна 26/8 Тел.: 20 97 77, 20 97 75, 20 97 74

E-mail: info@c-e.am

www.analytica.am, www.c-e.am